

Letiště Pardubice je regionální letiště se smíšeným civilním a vojenským provozem. Leží na jihozápadním okraji Pardubic u čtvrti Popkovice, jižně od dostihového areálu Velké pardubické. Provozovatelem civilní části letiště je společnost East Bohemian Airport a.s. VÁ této době většina aerolinek operující vÁ Pardubicích jsou ruské společnosti, např. : Transaero, Kras Air či Rossia. Na charterových linkách operujíÁ 5 dalších společností. Letiště tradičně zaznamenává nejhustší provoz vÁ období Vánoc a během letní sezóny, samozřejmě i vÁ Pardubicích probýha nákladní přeprava kdy nejčastějšími letadly jsou IL-76 a AN-124. Dle statistiky roku 2010 letiště odbavilo 60Á 132 cestujících vÁ 1234 letadlech. Na rozdíl od ostatních českých regionálních letišť má pardubické letiště pouze nejnutnější vybavení. Do budoucna je proto pro rozvoj letiště prioritou výstavba nové odbavovací haly.

Poloha letiště: N 50° 00' 48 E 015° 44' 19 **Nadmořská výška:** 741ft/226m

Frekvence

Frekvence DELIVERY: NIL

Frekvence GROUND: NIL

Frekvence TOWER: 120.150 MHz - PARDUBICE TOWER

Frekvence APPROACH: 127.650 MHz - PARDUBICE APPROACH

Frekvence DEPARTURE: NIL

Další frekvence:

NIL

Dráhy letiště:

-

09/27 BETON 2500m x 75m

Vstupní/výstupní body:

-

HROCHŮV TÝNEC (kostel)

-

HOLICE (kostel)

-

PRACHOVICE(cementárna)

-

ROHOVLÁDOVÁ BĚLÁ

Přístrojová přiblížení:

-

27 - ILS, NDB, NDB-DME

Postupy a další informace:

-

Okruhy zásadně na JIH, mimo zástavbu města Pardubice, není-li TWR nařízeno jinak:
RWY09-PRAVÝ, RWY27-LEVÝ Pro letadla s rozpětím křídel větším než 15 m je zakázáno používat TWY T v úseku mezi APN W a TWY B.Lety VFR mohou být prováděny i po jiných než publikovaných tratích, pokud tak stanoví stanoviště ATC

-

Scénérie ke stažení: <http://flightsim.periskop.cz/fsitem.php?act=exe&id=375&lan=0&menu=1>

Mapy ke stažení - jen pro simulované létání: [zde](#)